

# Config M200 Motorline

## PARAMETRAGE DE L'APPLICATION

### **1)° Activez le Bluetooth et ouvrez l'application MCONTROLE**

Avant de commencer le paramétrage, assurez-vous que le Bluetooth est actif.

### **2)° Ajouter un nouveau dispositif**

Appuyez sur le bouton « + » pour ajouter un nouveau dispositif M200.

Remplissez les données pour connecter le M200 à l'application MCONTROLE.

Entrez le nom du M200 (l'identité de votre appareil : ex M200 Maison Richard)

Entrez le N° de la carte SIM en modifiant l'indicatif de votre région (ex : +262)

Entrez le N° de tél mobile du Propriétaire en modifiant l'indicatif de votre région (ex : +262)

Entrez un mot de passe : 6 caractères minimum.

Appuyez sur le bouton « Rechercher M200 » et sélectionnez le dispositif M200 que vous souhaitez ajouter.

Appuyez sur la touche « Enregistrer » pour enregistrer le nouveau dispositif et confirmer les autorisations demandées.

### **3)° Configurer le nouveau dispositif**

Appuyez sur le bouton « Démarrer » pour lancer la configuration du dispositif M200.

Selectionnez la langue de votre M200.

Appuyez sur la touche pour avancer dans la configuration.

Choisissez le mode de fonctionnement de chaque relais.

Ex : relai 1 = monostable (impulsionnel, durée 1s) ouverture d'un portail automatique.

Ex : relai 2 = bistable (mode interrupteur) pour allumer/éteindre un spot de courtoisie.

Remplissez les champs en fonction des informations du propriétaire.

Appuyez sur le bouton « + » pour ajouter des administrateurs. (**Facultatif**)

Appuyez sur le bouton « + » pour ajouter des visiteurs, puis sur le bouton « Gestion des accès » pour définir des restrictions d'accès si nécessaire. (**Facultatif**)

Vérifiez toutes les informations de configuration et appuyez sur le bouton continuer.

Attendre que la configuration soit terminée.

Appuyez sur le bouton « Terminé » pour terminer la configuration.

**Le M200 a été ajoutée avec succès !**

**RDP**